

Revoque Interior: grueso y fino Aplicación MANUAL

- Reemplaza 2 operaciones en 1
- Simplifica la mano de obra
- Calidad constante



APLICACIONES

Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revocos interiores.

Puede utilizarse como mortero de asiento para reparaciones y/o construcciones nuevas.

Soportes:

Ladrillos macizos o huecos

Bloques

Hormigón liso previamente tratado con promotor de adherencia **IC52**

RECOMENDACIONES DE USO

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.

Respetar el agua de empaste indicada

No agregar ningún componente adicional excepto agua limpia para su empaste.

Verificar la prolijidad general de la obra para un buen rendimiento del material.

OBSERVACIONES

Obtener espesores parejos, para lograr consumos constantes.

Preparar el material a medida de que el trabajo lo vaya requiriendo, si quedaran restos de material endurecido, no utilizar.

No reempastar material que ha comenzado a fraguar.

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN



Bolsas de papel de 30 Kgs.

COLORES

Gris.

FICHA PROBLEMA-SOLUCIÓN

- ¿Cómo revocar interiores en una sola operación?

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo: 5 a 10 min.

Espesor del revestimiento: 10 mm a 15 mm.

La cantidad de producto utilizada dependerá de la prolijidad general de la obra, de la faja de espesor definida y de la homogeneidad del muro sobre el que se aplica.

COMPOSICIÓN

Cemento gris, arenas de río de granulometría clasificada, cal aérea hidratada, aditivos químicos.

PREPARACIÓN SOPORTE

Las superficies deben estar limpias y libres de polvo.

Verificar la planeidad del soporte.

Deben mojarse los soportes previamente a la aplicación de **weber.rev mix I**, especialmente en verano.

En las uniones entre distintos materiales para minimizar la aparición de fisuras por dilatación diferencial, colocar malla de fibra de vidrio y/o geotextil (con promotor de adherencia **IC52**).

MODO DE EMPLEO



Preparar la superficie a revocar con guías, fajas secas o húmedas. Amasar **weber.rev mix I** utilizando 4,5 / 5,5 lts. de agua por bolsa de 30 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr un pasta homogénea.



Aplicar al sustrato con cuchara de albañil hasta obtener un espesor de 1,5 cm. aprox., y reglear. Luego de tirar guías rellenar con material, presionando y asegurándose de no dejar huecos.



Una vez que el material haya "tirado", pasar fratazo de madera. Por último pasar un fieltro húmedo para tener una terminación símil fino. Curar el material, rociándolo con agua.

PRESTACIONES

Densidad en polvo: 1,50 gr/cm³

Densidad de la masa: 2,00 gr/cm³

Densidad del producto endurecido: 1,9 gr/cm³

Resistencia a la compresión 28 días: 10 MPa.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra

Nota : Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus** .

RENDIMIENTO

20 - 22 kg/m² /cm

REFERENCIAS

IC52

¿Cómo revocar interiores en una sola operación?

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de elaboración, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.